

MONTERINGSANVISNING CYKELKORG PÅ PAKETHÅLLARE



Gäller för Aumüller artikelnummer 11/810/50,
11/822/50 och 11/944

Kontrollera först att följande delar redan finns monterade på pakethållarens platta:

- 2 x brickor med plastöverdrag
- 4 x vingmuttrar
- 4 x tandbrickor

Monteringsanvisning för korgen på pakethållaren

1. Hållaren ska vara färdig monterad vid korgens undersida. Placera korgen och hållaren på mitten av pakethållaren, så långt bort som möjligt från sadeln.
2. Fäst de två stålskenorna under pakethållaren med de fyra gängskruvarna. Sidorna som är belagda med plast ska vara riktade uppåt, mot undersidan av pakethållaren.
3. Skruva fast de fyra vingmuttrarna med tandbrickorna underifrån vid skruvarna och dra åt.



VIKTIG HÄNVISNING!

Kontrollera de fyra vingmuttrarna regelbundet och dra åt dem igen vid behov.